

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН СЕЙФ YALE
Модели: YSV/170/DB1, YSV/170/DB2/B, YSV/200/DB1, YSV/200/DB2, YSV/250/DB1,
YSV/250/DB2, YLV/200DB1, YSV/390/DB1

Внимание!!! Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете работа със сейфа.

Всяко натискане на произволен бутон се потвърждава със светване на червен светодиод и кратък тон. Максималното разстояние между две дейности, не може да бъде повече от 7 секунди.

1. ПЪРВОНАЧАЛНО ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА:

- 1.1. Поставете ключа за аварийно отваряне, завъртете на ляво.
- 1.2. Чрез завъртане на дръжката надясно, сейфът ще се отвори.
- 1.3. Завъртете ключа за аварийно отваряне в първоначалната си позиция и махнете ключа.
- 1.4. Отворете пластмасовия капак от вътрешната страна на вратата, за да поставите батериите.
- 1.5. Поставете 4 броя 1,5 V AA батерии.

2. ПРОГРАМИРАНЕ НА НОВ КОД:

Внимание: Изберете предварително желаната комбинация, която трябва да е между 3 и 8 цифри от 0 до 9.

Програмиране на Потребителски код / Промяна на Потребителски код

- Натиснете червеният бутон, който се намира отзад на вратата, под правоъгълния капан на отделението за батериите, чува се двоен звуков сигнал, след което набирате желаната комбинация от цифри (най-малко 3, но не повече от 8 цифри), и за потвърждаване натискате „ENTER”. Прозвучава звуков сигнал, а двата светодиода на клавиатурата светват.

- Вашият потребителски код е успешно програмиран.

По същият гореописан начин сменете кода.

3. ГРЕШЕН КОД:

Ако въведете грешен код, ще прозвучат три акустични сигнала и червеният светодиод ще светне 3 пъти. Сега имате 2 опита за въвеждане правилния код. След 3 пъти въведен грешен код, електронната брава ще се изключи. За около 3 минути бравата няма да реагира на натискане на бутоните. След 3 минути имате още 3 опита за въвеждане правилния код.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНИ БАТЕРИИ

На дисплея светват двата диода в червено и клавиатурата писука. Ако не успеете да смените навреме батериите, отворете сейфа с аварийния ключ и ги подменете.

5. МЕХАНИЧНО АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ

Ако забравите кода си или батериите са изтощени:

- 5.1 Отворете капачката на аварийно отваряне.
- 5.2 Поставете един от двата ключа за аварийно отваряне го завъртете наляво.
- 5.3 Завъртете дръжката надясно.
- 5.4 Сейфът вече е отворен.