

Описание  
на зоните

1.....  
3.....

2.....  
4.....

## Инструкции за работа на Потребител за MAG2/4

### Нормален режим

Зеленият светодиод "Мрежово захранване 220 V" свети.

### Състояние Пожар

Червеният светодиод "Пожар" мига с червените светодиоди, индикиращи зоните, които са в състояние на Пожар.

*Външните сирени ще се включат заедно със зумера, интегриран в панела.*

### Изключване на Звуковата сигнализация от сирените:

Натиснете бутон "ЗАТИХВАНЕ СИРЕНИ".

*Сирената ще спре, но звуковата индикация в панела ще продължи да работи. Светодиод "ПОЖАР" и съответните зони ще светят постоянно.*



### Изключване на Вътрешната Звукова индикация на панела:

Натиснете бутон "ЗАТИХВАНЕ ЗУМЕР", за да се изключи вътрешната звукова сигнализация в панела.



### Ръчно включване на Звуковата сигнализация от сирените:

Натиснете бутон "СТАРТ СИРЕНИ".



### Рестартиране на системата:

Натиснете бутон "РЕСТАРТ". Всички светодиоди ще светнат.

Изчакайте системата да възстанови настройките си и звука от вътрешния звуков индикатор да се преустанови.



### Състояние Повреда

Жълтият светодиод "Повреда" ще светне и вътрешният звуков индикатор на панела ще издава прекъснат звуков сигнал. Запомнете коя Индикация свети и се ОБАДЕТЕ НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ТЕХНИК.

### Забраняване на зона\*

Натиснете бутон "РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ".

Светодиод РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ ще започне да мига.

Жълтият светодиод за зона 1 мига.

Натискайте бутон "ТЕСТ/СЛЕДВАЩ" докато достигнете до зоната, която трябва да се забрани. Светодиодът на избраната зона мига в жълто.

Натиснете бутон "РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ".

Жълтият светодиод на избраната зона ще светне постоянно.

Натиснете бутон "РЕСТАРТ" и изчакайте системата да възстанови нормалната си работа. Забранената зона трябва да е маркирана с постоянно светещ жълт светодиод.



### Разрешаване на зона\*

Натиснете бутон "РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ".

Светодиод РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ ще започне да мига.

Натискайте бутон "ТЕСТ/СЛЕДВАЩ" докато достигнете зоната, която искате да разрешите.

Натиснете бутон "РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ".

Жълтият светодиод на избраната зона ще преминават от постоянно светещ в премигващ.

Натиснете бутон "РЕСТАРТ" и изчакайте системата да възстанови нормалната си работа.



\* Като преминавате през зоните и повтаряте процеса РАЗРЕШИ/ЗАБРАНИ, можете да разрешите/ забраните повече от 1 зона.