



Инструкция за работа с шифрова ключалка със сменяем код за огнеупорни сейфове, модел FRS

1. Първоначално отваряне на сейфа:

Първоначално на всички сейфове е установен заводски код, който е **50**.

На скалата на комбинатора има два белега – **работен белег** и **белег за смяна на кода**.

Работния белег се намира централно на скалата, а **белега за смяна на кода** – в около 10% в ляво от него / на 11 часа/.

1.1 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяме числото **50** срещу **работния белег 4 пъти**

1.2 Бавно завъртете диска **по часовниковата стрелка до упор**.

1.3 Завъртете ключа на дясно за да отключите и отворете сейфа.

2. Смяна на кода:

2.1 Отворете вратата на сейфа.

2.2 От вътрешната страна на вратата откъм страната на пантите има метален шип, който трябва да се натисне за да се заключи врата в отворено положение.

2.3 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяме числото **50** срещу **белега за смяна на кода 4 пъти**

2.4 Въртейки диска **по посока на часовниковата стрелка** нагласяме числото **50** срещу **белега за смяна на кода 3 пъти**

2.5 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяме числото **50** срещу **белега за смяна на кода 2 пъти**

2.6 След нагласянето на последното число срещу **белега за смяна на кода**, поставете специалния ключ в отворието от вътрешната страна на вратата. Ключът трябва да влезе до упор.

2.7 Бавно завъртете ключа на 90 градуса по часовниковата стрелка до положение „CHANGE”. Сега оставете ключа в това положение и пристъпете към поставяне на новия код по следния начин:

2.8 **Запишете новия си код**, за да не го забравите на лист хартия.

Внимание!!! Новият код се състои от три числа в интервала между 0 и 99. Третото число на кода винаги трябва да е по-голямо от 20 и е недопустимо новият ви код са се състои от три еднакви числа.

2.9 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяте първото число от Вашия **нов код** срещу **белега за смяна на кода 4 пъти**.

2.10 Въртейки диска **по часовниковата стрелка** нагласяте второто число от Вашия **нов код** срещу **белега за смяна на кода 3 пъти**

2.11 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяте третото число от Вашия **нов код** срещу **белега за смяна на кода 2 пъти**




Внимание !!! Ако имате съмнение дали новия Ви код е набран правилно, то преди да изпълните следващата точка 2.12 повторете точки 2.9 – 2.11.

2.12 След нагласяне на третата цифра завъртете обратно специалния ключ в първоначално положение и го извадете. Сега на Вашия сейф е поставен нов код.

Внимание !!! След смяна на кода задължително проверете няколко пъти работата на шифровата ключалка с новия код при отворена врата, т.е. симулиране на заключен сейф.

3. Отваряне на сейфа след промяна на заводския код:

Например ако вярната комбинация е

		
67	45	33

- 3.1 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяме първото число (67) срещу **работния белег 4 пъти**
- 3.2 Въртейки диска **по часовниковата стрелка** нагласяме второто число (45) срещу **работния белег 3 пъти.**
- 3.3 Въртейки диска **обратно на часовниковата стрелка** нагласяме третото число (33) срещу **работния белег 2 пъти.**
- 3.4 Бавно завъртете диска **по часовниковата стрелка до упор.**
- 3.5 Завъртете ключа на дясно за да отключите и отворете сейфа.

4. Затваряне на сейфа:

- 4.1 Затворете вратата.
- 4.2 Завъртете ключа и заключете
- 4.3 Направете не по-малко от 2 оборота на диска в която и да е посока